



ANGLE GRINDER STAND



ITEM NO. 7115

INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATION

Model	7115
Material	Body: aluminum Base: cast iron
Maximum Cutting Depth	30 mm
Maximum Cutting Width	70 mm (0 degree) / 10 mm (45 degree).
Maximum Clamping Width	80 mm (0 degree) / 45 mm (45 degree).
Clamping Angle Range	0° to 45°
Suitable for	100mm/115mm/125mm angle grinder
thread connection size	M8/M10/M12
Dimension	240×190×320 mm
Weight	3.1KG
Supplied with	color box
Accessories	Allen wrench handle

PART LIST**Product Elements**

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Safety guard | 4. Mounting bracket |
| 2. Handle | 5. Clamps |
| 3. Body | 6. Base |

GENERAL SAFETY RULES



In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.



This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.



This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING!

- ▷ Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and or serious injury.
- ▷ Save all warnings and instructions for future reference.
- ▷ The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tools or battery operated (cordless) power tool.

WORK AREA SAFETY

- ▷ Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▷ Don't operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▷ Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

PERSONAL SAFETY

- ▷ Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Don't use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▷ Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.



- ▶ Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position.
- ▶ before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ Don't overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ Dress properly. Don't wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose cloths, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ If devices are provided for connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. Collection can reduce dust-related hazards.

POWER TOOL USE AND CARE

- ▶ Don't force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ Don't use the power tool if the switch doesn't turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ Store idle power tools out of the reach of children and don't allow persons unfamiliar with power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

ANGLE GRINDER STAND SAFETY RULES

This angle grinder stand is one of accessories which equipped angle grinder to use as a cut off machine.

Please read and understand operation instructions of your angle grinder before use this angle grinder stand.

- ▷ wear safety goggles
- ▷ Wear ear protection.
- ▷ wear dust mask
- ▷ wear safety gloves
- ▷ Keep hands out of path of cutting disc.
- ▷ Do not leave the tool while it's On.
- ▷ Always secure all moving portions before carrying the tool.
- ▷ Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
- ▷ Do not use the tool on any materials containing asbestos.

PREPARATION

WARNING!


- ▷ To prevent any accidents, assemble all parts of the tool before using it.
- ▷ If any parts are missing, do not operate this tool until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in possible serious personal injury.

WARNING!

The tool is designed to be operated by one person. The prerequisites for operating the machine are physical and mental fitness as well as knowledge and understanding of the operating instructions. Persons who, due to their physical, sensory or mental capabilities, inexperience or lack of knowledge, are unable to operate the machine safely must not use the machine without supervision or instruction by a responsible person.


ASSEMBLY

1. mount the sliding arm onto the base with screws and nuts.
2. Tighten the handle into the sliding arm.




3. Tighten the two clamps of Angle grinder clamp (4).

Insert to the plastic terminals (4-1), and put their thread end into two slots on the sliding arm, and tighten them with screws.




4. To insert the Safety guard, Put the Safety guard adjustment arm (1-1) onto the holes (1-2) then secure it with a screw (1-3).



ADJUSTMENT

1. Always check screws and nuts before every usage to avoid lost screws or nuts.
2. use the L square to calibrate the blade wheel, it must be 90 degrees.
3. Push the handle to check the cutting disc in the middle of the cutting slot of the base.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and wellbeing. Disposal of discarded material shall be in accordance with local environmental regulations.

TOOL STORAGE AND MAINTENANCE

- ▶ Keep the device in dry and clean environment
- ▶ Always be sure that the tool is switched off and unplugged from power source before attempting to perform inspection or any maintenance.
- ▶ Never use gasoline, benzene, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

حفاظت از محیط زیست

ضایعات محصولات الکتریکی را نباید با زباله‌های خانگی دور ریخت. لطفاً به مراکزی که امکانات بازیافت وجود دارد تحویل داده شود. وسایل برقی را به عنوان زباله‌های شهری دور نریزید و مناطق مخصوص زباله‌های بازیافتی انبارش نمایید. برای کسب اطلاعات در مورد سیستم‌های جمع‌آوری زباله‌های بازیافتی با شهرداری منطقه خود تماس بگیرید. اگر وسایل برقی در محل‌های دفن زباله‌های معمولی دور ریخته شوند، امکان این وجود دارد که مواد خطرناک و سمی به سفره‌های زیرزمینی آب نشت کرده و وارد زنجیره غذایی شوند. که این امر موجب آسیب رسیدن به سلامت می‌شود. دفع ضایعات محصولات الکتریکی باید مطابق با مقررات محیط زیست باشد.

انبارش ابزار


همیشه قبل از انجام هر گونه بازرسی یا تعمیرات دستگاه را از منبع تغذیه جدا کرد و جهت انبارش در مکان خشک و بدون رطوبت نگهداری نمایید. هرگز از گازوئیل، بنزن، تینر، الکل یا هر گونه مواد مشابه که خاصیت خوردگی دارند استفاده نکنید. چرا که موجب تغییر رنگ، تغییر شکل یا ترک خوردن دستگاه می‌شود.

کنزاکس سرویس

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما


لطفاً توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی ابزار، احتیاج به تعمیر و یا بهبود اضافه جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه اعمال دستکاری یا مراجعه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با مراکز سرویس و پشتیبانی کنزاکس به شماره ۰۲۱-۶۲۸۱۹ و یا وب سایت www.kenzax.com تماس حاصل نمایید.

۴. برای قرار دادن گارد محافظ ، میله رابط گارد محافظ (۱-۱) را درون سوراخ (۱-۲) قرار دهید سپس به کمک پیچ (۱-۳) آن را محکم کنید.



تنظیمات

۱. همیشه پیچ ها و مهره ها را قبل از هر بار استفاده چک کنید تا از گم شدن پیچ یا مهره جلوگیری شود.
۲. از گونیای L برای کالیبره کردن دیسک برشی استفاده کنید، باید زاویه برش ۹۰ درجه باشد.
۳. بررسی نهایی تا دیسک برشی در وسط شیار برش پایه قرار داشته باشد.







این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که تنها توسط یک کاربر کار کند. لازمه کار با دستگاه، آمادگی جسمانی و روحی و همچنین آگاهی و درک دستورالعمل‌های ایمنی می‌باشد. افرادی که به دلیل ناتوانایی‌های جسمی یا ذهنی و بی‌تجربگی قادر به انجام کار ایمن با دستگاه نمی‌باشند، به هیچ عنوان نباید بدون نظارت یا دستور شخص مسئول از دستگاه استفاده کنند.

مونتاژ

۱. مجموعه بازوی برش مستقیم را با پیچ و مهره بر روی پایه قرار دهید.
۲. دسته را به مجموعه بازوی برش مستقیم محکم کنید.



۳. دو عدد بازوی نصب فرز (۴) را به مجموعه بازوی برش مستقیم محکم نمایید.
- سپس پایه‌های (۱-۴) را به همراه بازوهای نصب در شکاف تعبیه شده بر روی مجموعه بازوی برش به کمک دو عدد پیچ محکم کنید.



- ◀ ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- ◀ از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می‌دهد.

دستورالعمل‌های ایمنی استفاده از مینی فرز

- پایه فرز کنزاکس یکی از لوازم جانبی، جهت تبدیل دستگاه مینی فرز به دستگاه پروفیل بر می‌باشد. قبل از از هرگونه استفاده از ابزار، حتما دفترچه راهنمای پایه فرز را مطالعه فرمایید.
- ◀ از عینک ایمنی استفاده نمائید.
- ◀ از محافظ گوش استفاده نمائید.
- ◀ از ماسک گرد و غبار در هنگام کار استفاده نمائید.
- ◀ از دستکش ایمنی مناسب استفاده نمائید.
- ◀ از قرار دادن دست‌ها در مسیر تیغه برشی جدا خوداری نمائید.
- ◀ از رها کردن دستگاه روشن خودداری نمائید.
- ◀ در هنگام حمل دستگاه تمامی قسمت‌های متحرک را سفت نمائید.
- ◀ پس از پایان عملیات سایش و یا برش، به قطعه کار دست نزنید. قطعه کار بر اثر سایش ممکن است بسیار داغ شده باشد و موجب سوختگی شود.
- ◀ از برش موادی که دارای آربست هستند جدا خودداری نمائید.

آماده سازی



هشدار!

- برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه، تمام قسمت‌های متحرک دستگاه را مونتاژ کنید.
- در صورت مفقود شدن قطعات دستگاه از آن تا زمانی که قطعه از دست رفته تعویض نشده است، کار نکنید.
- عدم انجام این کار می‌تواند منجر به صدمات جسمانی کاربر شود.

ایمنی فردی

- ◀ زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه‌ای درنگ و بی‌دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- ◀ همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده ننمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- ◀ برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل ننمائید. همچنین زمانی که آن را جابه‌جا می‌کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- ◀ قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل ننمائید چرا که می‌تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- ◀ حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید.
- ◀ همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده ننمائید. استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آن‌ها را با قسمت‌های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- ◀ در صورت استفاده از غبار جمع‌کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل ننمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده صحیح از دستگاه

- ◀ از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری ننمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظران از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده ننمائید.
- ◀ در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک‌ترین مراکز خدمات پس از فروش برای تعمیر آن مراجعه ننمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- ◀ قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید دو شاخه را از منبع برق جدا ننمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.

دستورالعمل های ایمنی ابزارآلات برقی



هشدار!

لطفا به منظور دستیابی به بهترین عملکرد محصول قبل از استفاده، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و در محل مناسب انبارش نمایید.



این علامت به معنی خطر برق گرفتگی و وجود ولتاژ خطرناک در دستگاه را بیان می کند .



این علامت به این معنی می باشد که در دفترچه راهنمای دستگاه، دستورالعمل های مهمی در مورد عملکرد و جابجایی وجود دارد. قبل از استفاده، لطفا دستورالعمل ها را به دقت بخوانید.

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی



هشدار!

لطفا کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.

منظور از کلمه " ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می باشد.

ایمنی محل کار

- ◀ محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- ◀ هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعالزا استفاده ننمائید. ابزار آلات برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ◀ ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

نام قطعات دستگاه



نام قطعات دستگاه

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| ۱. گارد محافظ | ۴. بازوی نصب فرز |
| ۲. دسته | ۵. گیره نگه دارنده قطعه کار |
| ۳. بازوی برش | ۶. پایه |

مشخصات فنی

7115	مدل
بدنه : آلومینیوم پایه : چدن	جنس بدنه
۳۰ میلیمتر	حداکثر عمق برش
۷۰ میلیمتر (۰ درجه) / ۱۰ میلیمتر (۴۵ درجه)	حداکثر عرض برش
۸۰ میلیمتر (۰ درجه) / ۴۵ میلیمتر (۴۵ درجه)	حداکثر عرض بستن
۰° تا ۴۵°	زاویه چرخش
۱۰۰ میلیمتر / ۱۱۵ میلیمتر / ۱۲۵ میلیمتر	مناسب برای فرز
M8/M1۰/M1۲	سایز رزوه
۲۴۰ × ۱۹۰ × ۳۲۰ میلیمتر	ابعاد
۳/۱ کیلوگرم	وزن
جعبه رنگی	بسته بندی
آچار آلن دسته	متعلقات



پایه ثابت مینی فرز



ITEM NO. 7115

دفترچه راهنمای فارسی